

Обновление видеорегистратора КАРКАМ Т2

Обновление прошивки с помощью карты памяти и файла .bin:

1. Перед началом прошивки вставьте карту памяти в видеорегистратор, войдите в меню и сделайте сброс на заводские установки, отформатируйте карту памяти.
2. Убедитесь, что аккумуляторная батарея заряжена, а разъём питания исправен. В случае непредвиденного отключения питания во время прошивки, регистратор перестанет включаться.
3. Вставьте карту памяти в компьютер. В корневой директории карты памяти создайте папку "SYSTEM", и поместите туда файл «TB_S10P_KAP_T2_UPGRADE.bin». Не меняйте название файла. Установите карту памяти в выключенный регистратор.
4. Включите питание регистратора кнопкой или подайте внешнее питание.
5. На экране появится надпись с предложением обновить прошивку. Нужно выбрать "да" кнопками UP или DOWN и нажать на кнопку REC/OK.
6. Регистратор самостоятельно обновит программное обеспечение и выключится.
7. Включите устройство и войдите в пункт меню «Версия ПО» (МЕНЮ – Работа с файлами – Версия ПО / Menu – File Manager – About). Убедитесь, что обновление прошло успешно.

Внимание! Если после нескольких попыток видеорегистратор не реагирует на файл прошивки на карте памяти, переименуйте файл прошивки в «TBM_S10P_KAPKAM_UPGRADE.bin», далее действуйте по инструкции.