

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# КАРКАМ® GW500S

ДЕТСКИЕ ЧАСЫ С GPS-ТРЕКЕРОМ



### Первое использование:

Полностью зарядите часы при помощи кабеля, для подключения к компьютеру после этого установите SIM-карту. Включите часы, удерживая кнопку питания, в течение 3-х секунд.

Требования к SIM-карте:

1. Оператор МТС, Мегафон или Билайн
2. Имеет возможность выхода в интернет (GPRS)
3. Положительный баланс
4. Без пароля

### Описание интерфейса:

На часах имеются следующие кнопки и разъемы:

1. USB-разъем
2. Тревожная кнопка [SOS]
3. «1» - Звонок на первый номер, увел. громкости
4. «2» - Звонок на второй номер, умен. громкости
5. «Ф» - Вкл/Выкл питание, завершить звонок

На экране часов отображается:

1. Уровень GSM, GPS сигнала
2. Дата и Время
3. Количество пройденных шагов
4. Уровень заряда аккумулятора
5. Поощрение ребенка

### Работа с приложением:

Установите мобильное приложение, для этого воспользуйтесь QR-кодами, изображенными ниже.

Важно: Не забывайте свой «Логин» и «Пароль».

Основные поля:

«ID устройства» - необходимо ввести ID номер, показанный на задней крышке часов.

«Логин» - Уникальное имя

«Имя» - Имя ребенка

«Телефон» - номер SIM-карты родителя (все номера для РФ вводятся через +7)

«Пароль» - от 6 до 12 символов

«Площадь» - «Европа и Африка»

### Функции приложения:

1. Задание 3-х тревожных номеров
2. Возможность удаленного прослушивания
3. Задание интервала обновления GPS-данных
4. Телефонная книга на 10 номеров
5. Возможность задавать разрешенные номера
6. Имеется функция звуковой индикации часов
7. Удаленное отключение устройства
8. Будильник
9. Сброс настроек до заводских

### Элементы меню:

«Зона безопасности» - задание безопасной области, выходя из которой Вам придет уведомление

«Не беспокоить» - определение до 3-х диапазонов при которых нельзя будет дозвониться на часы

«Настройка сообщений» - Вкл/Выкл СМС оповещений (низкий заряд, SOS, снятия с руки)

«Здоровье» - Фитнес функции (шагометр и др.)

«Сообщения» - просмотр истории сообщений

«Награды» - поощрение ребенка

### Характеристики:

Параметр	Значение
GSM,GPRS	850/900/1800/1900
Дисплей	1.44" IPS
Тип SIM-карты	Micro
Процессор	MTK6261, 364 МГц
GPS-модуль	MTK3337, 22 канальный
Wi-Fi	+
G-сенсор	+
SOS	+
Удаленное упр.	+
Степень защиты	IP55
Батарея	Литиевый, 500 мАч
Габариты	31x52x11.8 мм
Вес	170 г



Android



iOS